

WF5



Art.No 13556 (5 L)

Reinigungslösung WF5

WF5 ist ein wasserfreies Reinigungsmittel. Entwickelt für die Reinigung von Uhrenbestandteilen und mechanischen Kleinteilen. Das WF5 ist eine Weiterentwicklung des bewährten WF4. Bei der Neuformulierung wurde die Standzeit um Faktor 2 verbessert, dies bei identischer Reinigungskraft.

Solution de nettoyage WF5

WF5 est une solution de nettoyage sans eau. Développé pour le nettoyage des composants horlogers et des petites pièces mécaniques. Le WF5 est une évolution du WF4 éprouvé. La durée de vie du solvant est été améliorée d'un facteur 2 et ceci avec le même pouvoir nettoyant.

Cleaning solution WF5

WF5 is a water-free cleaning agent. Developed for cleaning watch components and small mechanical parts. The WF5 is a further development of the tried and tested WF4. With the new formulation, the service life was improved by a factor of 2, with the same cleaning power.

WF5

Vorteile	Avantages	Benefits
Exzellente Reinigungskraft	Excellent pouvoir nettoyant	Excellent cleaning power
Oxydierte Metalloberflächen werden aufgehellt	Les surfaces métalliques oxydées sont éclaircies	Oxidized metal surfaces are brightened

Anwendung (DE)

Das WF5 wird unverdünnt und kalt im ersten Reinigungsbad, idealerweise mit Ultraschall, angewendet. Wir empfehlen eine Reinigungszykluszeit von ca. 3 – 5 Minuten, abhängig vom Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Teile.

Als Spüllösung empfehlen wir das Greiner S3. Die Praxis hat gezeigt, dass die Kombination von WF5 und S3 ein optimales Reinigungsergebnis ergibt.

In der Maschine nicht länger als 2 Wochen oder max. 10-15 Reinigungs-Zyklen verwenden. Den geöffneten WF5 Behälter innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Das WF5 trocken und gut verschlossen lagern und gegen Wärmequellen schützen. Die Lagerzeit des ungeöffneten Behälters sollte 12 Monate nicht überschreiten.

Das WF5 ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Bitte beachten Sie hierzu die Gefahren- und Sicherheitshinweise des Sicherheitsdatenblatt.

Application (FR)

Le WF5 est utilisé à froid et non dilué dans le premier bain de nettoyage, idéalement avec des ultrasons. Nous recommandons une durée du cycle de nettoyage d'environ 3 à 5 minutes, en fonction du degré de saleté des pièces à nettoyer.

Nous recommandons le Greiner S3 comme solution de rinçage. La pratique a montré que la combinaison de WF5 et S3 donne un résultat de nettoyage optimal.

Ne pas utiliser dans la machine pendant plus de 2 semaines ou 10-15 cycles de nettoyage maximum. Utilisez le contenant WF5 ouvert dans les 3 mois. Conservez le WF5 dans un endroit sec, bien fermé et protégez-le des sources de chaleur. La durée de conservation du contenant non ouvert ne doit pas dépasser 12 mois.

Le WF5 est destiné à un usage professionnel. Veuillez noter les informations de danger et de sécurité sur la fiche de données de sécurité.

Application (EN)

The WF5 is used undiluted and cold in the first cleaning bath, ideally with ultrasonic. We recommend a cleaning cycle time of approx. 3 - 5 minutes, depending on the degree of pollution of the parts to be cleaned.

We recommend the Greiner S3 as a rinsing solution. Practice has shown that the combination of WF5 and S3 gives an optimal cleaning result.

In the machine for no longer than 2 weeks or a maximum of 10-15 cleaning cycles. Use up the opened WF5 container within 3 months. Store the WF5 in a dry place, well closed and protect it from heat sources. The storage time of the unopened container should not exceed 12 months.

The WF5 is intended for professional use. Please note the hazard and safety information on the safety data sheet.